

貼り合せ線

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ウエスタンハットのページへ

バイナス&クイヤー

地の目

縫い代1cm

貼り合せ線

バイナス&クイヤー

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

DRCOS

→ハット位置
※片側だけ(前側のみ仕付けを付ける)

貼り合せ線

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

Unisex

ウエスタン
トップ用接
1枚

貼り合せ線

接着芯はカバン用などの

接着芯はカバン用など

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

Unisex 04

ウエストタンハット

トップ

わで2枚



地の目

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

Unisex **64**
size

ウエスタンハット
サイド用接着芯
①わで1枚

貼り合せ線

DRCOS
SITE <http://drcos.com>
MAIL info@drcos.com / @drcos.com
Twitter <https://twitter.com/drcoscom>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

4枚
ツイスター
ツイスター

ツイスター

ツイスター

Unisex 64
size

貼り合せ線

OS

com/@drcos.com
facebook.com/drcoscom

ex 64
size

タンハット
用接着芯
1枚

タン用などの厚手のものを使用します

DRCOS

SITE <http://drcos.com>
MAIL info@drcos.com
Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線

ン用などの厚

貼り合せ線

Unisex ^{size} 64

ウエスタンハット
ブリム用接着芯
2枚

接着芯はカバン用などの厚手のものを使用します

貼り合せ線

貼り合せ線

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

Unisex ^{size} 64

DRCOS

<http://dr-cos.com>
info@dr-cos.com
<https://twitter.com/@drcos.com>
<https://www.facebook.com/drcos.com>
book <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線

工程順

- ① トップ・サイド・ブリムに接着芯を張る
- ② サイドを縫い合わせ縫い合わせた部分をステッチ（縫い代の不要部分は切り落とす）
- ③ トップとサイドを縫い合わせてステッチ（縫い代の不要部分は切り落とす）表裏とも同じ
- ④ ブリムを縫い合わせて輪にして、縫い合わせ部分をステッチ（縫い代の不要部分は切り落とす）表裏とも同じ
- ⑤ 2枚のブリムを点線のステッチで縫い合わせる
- ⑥ ブリムのバイアス位置にワイヤーを入れてバイアス（ワイヤーは縫い代にまつて固定しておくほうがいい）
- ⑦ ブリムとサイドを縫い合わせる
- ⑧ ハトメ位置にハトメを取り付ける
- ⑨ 紐を通してループエンドを取り付けて完成

Unisex ^{size} 64
 ウェスタンハット
 サイド
 わ で2枚

わ



縫い代1cm